ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : CDJSXZTK4GALFADHNV0



VEVOR • Δεξαμενή νερού για σχάρα οροφής • Ελληνική μετάφραση

VEVOR 4 Γαλ Δεξαμενή Νερού Οροφής με Προστατευτικό Πάνελ CDJSXZTK4GALFADHNV0

Μοντέλα: YK-SX-20L / YK-SX-15L / YK-SX-26L / YK-SX-30L

Σημαντική ενημέρωση

Πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Οδηγίες ασφαλείας

1. Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία του να πραγματοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι στερεωμένη με ασφάλεια στη σχάρα οροφής. Διαφορετικά, μπορεί να αποκολληθεί και να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Ελέγχετε και σφίγγετε τακτικά τα στηρίγματα στερέωσης. Όταν οδηγείτε σε ανώμαλους δρόμους, σταματήστε με ασφάλεια και ελέγξτε ξανά τη στερέωση. Η χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση της δεξαμενής ή σε ατύχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς λόγω αποκόλλησης της δεξαμενής από το όχημα.
7. Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή σε θερμοκρασίες παγετού, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Μην προσθέτετε αντιψυκτικό για αυτοκινούμενα/τροχόσπιτα. Αδειάζετε τη δεξαμενή όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
8. Μην εισέρχεστε σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων με τη δεξαμενή εγκατεστημένη. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από το όχημα πριν από το πλύσιμο, ώστε να αποφευχθούν ζημιές στο όχημα και στη δεξαμενή.
9. Μην πίνετε το νερό από τη δεξαμενή.
10. Θερμοκρασία λειτουργίας δεξαμενής: 0 °C έως 60 °C. Πίεση λειτουργίας: κάτω από 3 bar.
11. Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που είναι τοποθετημένες πάνω στη δεξαμενή.
12. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν και ελέγχετε πριν από κάθε χρήση αν παρουσιάζει ανωμαλίες ή ζημιές. Αν διαπιστώσετε κάτι ασυνήθιστο, διακόψτε τη χρήση.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

14. Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό/παρεχόμενο εξάρτημα τροφοδοσίας, όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.
15. Συντήρηση (όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο): Αν εμφανιστεί μαύρος καπνός κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα μετά από κάποιο διάστημα ή κατά το δεύτερο έτος χρήσης, αυτό υποδηλώνει συσσώρευση άνθρακα στον θάλαμο καύσης, ο οποίος χρειάζεται έγκαιρο καθαρισμό. Το εγχειρίδιο αναφέρει επίσης αντικατάσταση του φίλτρου αέρα και του φίλτρου καυσίμου.
16. Μέγιστη πίεση εισόδου νερού: 270.000 Pa. Ελάχιστη πίεση εισόδου: 200.000 Pa, εφόσον απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
17. Για σύνδεση στο δίκτυο νερού μέσω αποσπώμενων σωλήνων, χρησιμοποιείτε τους καινούργιους σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιούς σωλήνες.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	YK-SX-20L	YK-SX-15L	YK-SX-26L	YK-SX-30L
Όγκος που αναφέρεται στον πίνακα	17 L	15 L	26 L	30 L
Τιμή εκτόνωσης πίεσης	2,7–3 bar	2,7–3 bar	2,7–3 bar	2,7–3 bar
Απόσταση οριζόντιων δοκών (A–A)	< 1080 mm	< 810 mm	< 1420 mm	< 1630 mm
Πλάτος εγκάρσιας δοκού (B–B)	< 130 mm	< 130 mm	< 130 mm	< 130 mm

Σημείωση: Οι χωρητικότητες και οι διαστάσεις αποδίδονται όπως εμφανίζονται στον πρωτότυπο πίνακα του κατασκευαστή.

3. Κατάλογος εξαρτημάτων

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Δεξαμενή νερού	1 τεμ.
2	Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης	1 τεμ.
3	Ακροφύσιο πιστολιού νερού	1 τεμ.
4	Τηλέφωνο/κεφαλή ντους	1 τεμ.
5	Γωνιακή βαλβίδα	2 τεμ.
6	Αρσενικός ταχυσύνδεσμος αποσύνδεσης	1 τεμ.
7	Θηλυκός ταχυσύνδεσμος αποσύνδεσης	1 τεμ.
8	Προέκταση βρύσης	1 τεμ.
9	Φλάντζα σιλικόνης Ø20 × 2 mm	1 τεμ.
10	Φλάντζα σιλικόνης Ø20 × 2,5 mm	1 τεμ.
11	Φλάντζα σιλικόνης Ø20 × 3,5 mm	1 τεμ.
12	Πλαστικό κάλυμμα στεγανοποίησης	1 τεμ.
13	Επιμεταλλωμένο πλαστικό χιτώνιο στεγανοποίησης	1 τεμ.
14	Ταινία στεγανοποίησης σπειρωμάτων	1 τεμ.
15	Πλάκα στερέωσης οριζόντιας ράβδου	2 τεμ.
16	Πλάκα στερέωσης σχάρας αποσκευών	2 τεμ.
17	Μπουλόνι τύπου T M8 × 65	4 τεμ.
18	Μπουλόνι τύπου T M8 × 45	4 τεμ.
19	Παξιμάδι M8 (όπως ονομάζεται στο πρωτότυπο)	8 τεμ.
20	Μεταλλική ροδέλα/φλάντζα	8 τεμ.
21	Κλιπ συγκράτησης κεφαλής ψεκασμού	1 τεμ.
22	Βαλβίδα ατμοσφαιρικής πίεσης	1 τεμ.
23	Βαλβίδα πίεσης	1 τεμ.

4. Προετοιμασία και φροντίδα

- Ελέγξτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα και τα εργαλεία που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τις πλαστικές σακούλες και ταξινομήστε τα ανά ομάδα.
- Κρατήστε παιδιά και ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας. Τα μικρά εξαρτήματα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να απλώσετε τα εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε.
- Ορισμένα στάδια συναρμολόγησης εκτελούνται ευκολότερα από δύο άτομα.
- Θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ξεχωριστά τα κατάλληλα εργαλεία πίεσης για να θέσετε τη δεξαμενή υπό πίεση.
- Αφαιρέστε τη βαλβίδα ατμοσφαιρικής πίεσης από τη δεξαμενή και γεμίστε με νερό από την οπή τοποθέτησής της. Μετά την πλήρωση, τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα.
- Συνιστάται η πλήρωση της δεξαμενής να μην υπερβαίνει το 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της.

5. Τυπική διαδικασία εγκατάστασης

Βήμα 1: Τοποθέτηση γωνιακών βαλβίδων

18. Τυλίξτε 2–3 περιστροφές ταινίας στεγανοποίησης γύρω από το σπείρωμα κάθε γωνιακής βαλβίδας.
19. Τοποθετήστε τις δύο γωνιακές βαλβίδες, μία σε κάθε πλευρά της δεξαμενής.

Βήμα 2: Τοποθέτηση βαλβίδων

20. Τοποθετήστε τη βαλβίδα ατμοσφαιρικής πίεσης (22) στη σπειρωτή οπή στο επάνω μέρος της δεξαμενής.
21. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλειδί για να βιδώσετε τη βαλβίδα πίεσης (23) στο επάνω μέρος της δεξαμενής.

Βήμα 3: Τοποθέτηση ακροφυσίου και κεφαλής ντους

22. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης (2) στη γωνιακή βαλβίδα (5).
23. Βιδώστε τον θηλυκό ταχυσύνδεσμο (7) στο σπειρωτό άκρο του σωλήνα επέκτασης (2).
24. Τραβήξτε προς τα πίσω τον εξωτερικό δακτύλιο του θηλυκού ταχυσυνδέσμου (7) και εισαγάγετε τον αρσενικό ταχυσύνδεσμο (6) στη θέση σύνδεσης.
25. Βιδώστε το ακροφύσιο πιστολιού νερού (3) στο σπειρωτό άκρο του αρσενικού ταχυσυνδέσμου (6).
26. Τοποθετήστε το κλιπ συγκράτησης κεφαλής ψεκασμού (21) στην πλευρική εγκοπή της δεξαμενής και σφίξτε το με εξαγωνικό κλειδί S4.
27. Στερεώστε το ακροφύσιο (3) στο κλιπ (21) και σφίξτε τον ιμάντα συγκράτησης ώστε να παραμένει σταθερό.
28. Για να τοποθετήσετε την κεφαλή ντους (4), τραβήξτε προς τα πίσω τον εξωτερικό δακτύλιο του θηλυκού ταχυσυνδέσμου (7), αφαιρέστε το ακροφύσιο πιστολιού (3) και εισαγάγετε την κεφαλή ντους στον σύνδεσμο.

Βήμα 4: Τοποθέτηση προέκτασης βρύσης

29. Τοποθετήστε τη λευκή φλάντζα σιλικόνης μέσα στην προέκταση βρύσης (8) και βιδώστε πάνω της το επιμεταλλωμένο πλαστικό χιτώνιο στεγανοποίησης (13).
30. Τοποθετήστε τη μαύρη φλάντζα σιλικόνης μέσα στο χιτώνιο (13) και βιδώστε την προέκταση βρύσης στη γωνιακή βαλβίδα (5).

Βήμα 5: Στερέωση της δεξαμενής στη σχάρα οροφής

Για οβάλ εγκάρσιες δοκούς

31. Τοποθετήστε τη δεξαμενή (1) πάνω στη σχάρα οροφής του οχήματος.
32. Περάστε τα μπουλόνια τύπου T M8 × 65 (17) στην κάτω αυλάκωση τύπου T της δεξαμενής. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι σε κάθε πλευρά της οβάλ εγκάρσιας δοκού.
33. Περάστε την πλάκα στερέωσης οριζόντιας ράβδου (15) στο μπουλόνι, στη συνέχεια τη μεταλλική ροδέλα (20) και τέλος σφίξτε το παξιμάδι M8 (19).
34. Στερεώστε το άλλο άκρο της δεξαμενής στην άλλη δοκό με τον ίδιο τρόπο.

Για τετράγωνες εγκάρσιες δοκούς

35. Τοποθετήστε τη δεξαμενή (1) πάνω στη σχάρα οροφής του οχήματος.
36. Περάστε τα μπουλόνια τύπου T M8 × 45 (18) στην κάτω αυλάκωση τύπου T της δεξαμενής. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι σε κάθε πλευρά της τετράγωνης εγκάρσιας δοκού.
37. Περάστε την πλάκα στερέωσης σχάρας αποσκευών (16) στο μπουλόνι, στη συνέχεια τη μεταλλική ροδέλα (20) και τέλος σφίξτε το παξιμάδι M8 (19).
38. Στερεώστε το άλλο άκρο της δεξαμενής με τον ίδιο τρόπο. Το πρωτότυπο εγχειρίδιο αναφέρει σε αυτό το σημείο «οβάλ δοκό», παρότι η ενότητα αφορά τετράγωνες δοκούς.

6. Έλεγχος πριν από τη χρήση

- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα παξιμάδια και τα στηρίγματα της δεξαμενής είναι σφιγμένα και ότι η δεξαμενή δεν μετακινείται.
- Μην υπερβαίνετε την πίεση λειτουργίας που αναφέρεται στο εγχειρίδιο (κάτω από 3 bar).
- Μην πίνετε το νερό της δεξαμενής και αδειάζετέ την πριν από συνθήκες παγετού.
- Ελέγχετε τακτικά τη στερέωση, ιδιαίτερα μετά από οδήγηση σε ανώμαλο δρόμο.

Σημαντικές διευκρινίσεις μετάφρασης

Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο περιλαμβάνει ορισμένες ασυνέπειες ή άσχετες αναφορές (π.χ. αναφορά σε θερμαντήρα, φίλτρο αέρα και φίλτρο καυσίμου, παρότι το προϊόν περιγράφεται ως δεξαμενή νερού). Αυτές αποδόθηκαν στη μετάφραση χωρίς να θεωρηθούν επιβεβαιωμένες οδηγίες ειδικά για τη δεξαμενή. Για την ασφαλή εγκατάσταση, ακολουθείτε τις οδηγίες που αφορούν άμεσα το προϊόν και απευθυνθείτε στον προμηθευτή/κατασκευαστή αν υπάρχει αμφιβολία.