

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PDSLPJBSSLTMHGJCC001V2



Μοντέλα: LSXPJ-515 / JCTY-033

# VEVOR Ηλεκτρικός Τροχός Αγγειοπλαστικής 450W με Πεντάλ, Ρυθμιζόμενη Ταχύτητα 30- 300 RPM, Δίσκος 36/28 εκ., Αποσπώμενη Λεκάνη, Λευκός PDSLPRJBSSLTMHGGJCC001V2

## 1. Εισαγωγή προϊόντος

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών είναι συμβατό με όλα τα προϊόντα της σειράς μας. Για να ενημερωθείτε για τις ειδικές λειτουργίες του προϊόντος που αγοράσατε, σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR για πρόσβαση στον οδηγό χρήσης σε βίντεο.

| LSXPJ-515                             | JCTY-033                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Τροχός αγγειοπλαστικής 11 in / 280 mm | Τροχός αγγειοπλαστικής 14 in / 360 mm |

Συμβουλή: Σαρώστε τον αντίστοιχο κωδικό QR για το βίντεο χρήσης, ανάλογα με το μέγεθος του περιστρεφόμενου δίσκου του τροχού αγγειοπλαστικής.

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

## 2. Οδηγίες ασφαλείας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται μαζί με αυτόν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
- Το σύμβολο πριν από μια σημείωση ασφαλείας υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόησή του μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω συστάσεις.
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

1. Ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για κεραμικές κατασκευές και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό με βίαιο ή ακατάλληλο τρόπο.
2. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε δροσερό, αεριζόμενο, στεγνό, προστατευμένο από τη σκόνη και επίπεδο δάπεδο.
3. Η καλωδίωση και η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
4. Για τον καθαρισμό του σώματος της μηχανής χρησιμοποιήστε πετσέτα ή σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα νερού, ώστε να αποφύγετε την εισχώρηση νερού στον κινητήρα, στον διακόπτη, στα ρουλεμάν ή σε άλλα εξαρτήματα και την πρόκληση βλάβης.
5. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης και το πεντάλ βρίσκονται στη θέση STOP πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος.
6. Κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.
7. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό υπό την επίβλεψη ενήλικου. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς επίβλεψη.
8. Ελέγχετε περιοδικά αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά και αν ο σύνδεσμος είναι χαλαρός.
9. Πατήστε το κουμπί (8A) στον διακόπτη προστασίας από διαρροή μία φορά τον μήνα, ώστε να ελέγχετε ότι η προστασία από διαρροή λειτουργεί κανονικά.

### 3. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

10. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
11. Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

## 4. Μοντέλα και τεχνικές παράμετροι

| Παράμετρος                            | LSXPJ-515              | JCTY-033               |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Διάμετρος τροχού                      | 11 in / Φ280 mm        | 11 in / Φ280 mm        |
| Δίσκος PP                             | —                      | 14 in / Φ360 mm        |
| Χωρητικότητα πηλού                    | 11 lb / 5 kg           | 11 lb / 5 kg           |
| Ταχύτητα                              | 30–300 rpm             | 30–300 rpm             |
| Ισχύς                                 | 450 W                  | 450 W                  |
| Τάση                                  | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα (προστασία διαρροής) | 16 A                   | 16 A                   |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος                | 60 dB                  | 60 dB                  |

## 5. Περιγραφή βασικών μερών

| Αρ. | Εξάρτημα                            |
|-----|-------------------------------------|
| 1   | Λεκάνη                              |
| 2   | Αλουμινένιος περιστρεφόμενος δίσκος |
| 3   | Κύριο σώμα                          |
| 4   | Θήκη/αποθήκευση εργαλείων           |
| 5   | Πίνακας ελέγχου                     |
| 6   | Καλώδιο τροφοδοσίας                 |
| 7   | Πεντάλ ποδιού                       |
| 8   | Δίσκος PP (JCTY-033)                |

Σημειώσεις για τον διακόπτη προστασίας:

- Κουμπί Reset: Πατήστε το για επανεκκίνηση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, όταν η τροφοδοσία έχει διακοπεί ή έχει παρουσιαστεί ανωμαλία.
- Κουμπί Test: Μηνιαίος έλεγχος του καλωδίου τροφοδοσίας. Με ενεργοποιημένη την παροχή, πατήστε το «Test». Εάν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, το καλώδιο είναι σε κανονική κατάσταση. Διαφορετικά, ελέγξτε την τροφοδοσία.
- Ενδεικτική λυχνία: Ανάβει όταν η τροφοδοσία έχει συνδεθεί σωστά.

## 6. Εγκατάσταση εξαρτημάτων

### 6.1 Εγκατάσταση λεκάνης

- Τοποθετήστε τη μία πλευρά της λεκάνης στην κάτω πλευρά του τροχού και ασφαλίστε την.
- Τοποθετήστε την άλλη πλευρά της λεκάνης και ευθυγραμμίστε τα κλιπ.
- Ασφαλίστε πρώτα τη μία πλευρά της λεκάνης.
- Στη συνέχεια ασφαλίστε την άλλη πλευρά.
- Πιέστε και τις δύο πλευρές της λεκάνης με τα δύο χέρια για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση.

### 6.2 Αφαίρεση λεκάνης

- Απασφαλίστε τη μία πλευρά της λεκάνης.
- Στη συνέχεια απασφαλίστε την άλλη πλευρά.
- Τραβήξτε τη λεκάνη προς τα έξω και με τα δύο χέρια για να την αφαιρέσετε.

### 6.3 Εγκατάσταση δίσκου PP

Σημείωση: Ο δίσκος PP είναι αποκλειστικό εξάρτημα για το μοντέλο JCTY-033.

Σκοπός δίσκου PP: Τα εξωτερικά πόδια επισημαίνονται με τετράγωνα σημάδια και τα εσωτερικά πόδια με κυκλικά σημάδια.

Οδηγός εγκατάστασης: Εισαγάγετε τα εσωτερικά πόδια στις τρεις οπές του αλουμινένιου περιστρεφόμενου δίσκου.

Για την τοποθέτηση στο μοντέλο JCTY-033, εφαρμόστε όλα τα εξωτερικά πόδια πάνω από την ακμή του αλουμινένιου δίσκου και περιστρέψτε αργά τον αλουμινένιο δίσκο με το χέρι μέχρι να εισέλθουν όλα τα εσωτερικά πόδια στις οπές.

## 7. Βήματα λειτουργίας

12. Συνδέστε την παροχή ρεύματος.
13. Πάρτε κατάλληλη ποσότητα πηλού, τοποθετήστε/ρίξτε τη μπάλα πηλού στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου, βρέξτε τα χέρια σας και πιέστε σταθερά.
14. Πατήστε το κουμπί «Power». Με το κουμπί «Direction» επιλέξτε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστροφή. Με το κουμπί «Hand Tune/Foot Adjustment» επιλέξτε ρύθμιση ταχύτητας μέσω του πεντάλ.
15. Δώστε σχήμα και τελειοποιήστε το αντικείμενο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για ελεύθερη δημιουργία.

## 8. Εργαλεία και χρήση εξαρτημάτων

| Εργαλείο                                    | Χρήση                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποδιά (x1)                                  | Προστατεύει τα ρούχα από τη βρωμιά.                                                                                         |
| A. Νήμα/σύρμα κοπής πηλού                   | Για ακριβή κοπή του πηλού, επισκευή και ισοπέδωση του χείλους του αντικειμένου και αφαίρεση του ολοκληρωμένου αντικειμένου. |
| B. Μικρό κίτρινο σφουγγάρι                  | Προσθήκη ή απορρόφηση νερού και λείανση της επιφάνειας ή του χείλους του ανοίγματος.                                        |
| C. Ξύλινο μαχαίρι                           | Διαμόρφωση/κοπή της βάσης για μεταγενέστερη αφαίρεση ή επεξεργασία.                                                         |
| D. Ξύλινη ξύστρα                            | Επεξεργασία του ανοίγματος/σχήματος και αφαίρεση περισσεύων πηλού από την επιφάνεια για λείανση.                            |
| E. Ξύστρα από ανοξείδωτο χάλυβα             | Αφαίρεση περισσεύων πηλού από την επιφάνεια για λείανση.                                                                    |
| F. Μεγάλο κυκλικό επίπεδο συρμάτινο μαχαίρι | Λείανση της επιφάνειας του αγγείου, έλεγχος του πάχους και διαμόρφωση του κάτω δακτυλίου/ποδιού.                            |
| G. Ατσάλινη βελόνα                          | Αφαίρεση περισσεύων πηλού από το χείλος, απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα και δημιουργία οπών.                                    |
| H. Επίπεδο συρμάτινο μαχαίρι                | Λεπτομερής επεξεργασία της επιφάνειας του αντικειμένου ή χάραξη κυκλικής γραμμής γύρω από το πόδι/τη βάση.                  |

3. Σετ 8 λεπίδων επισκευής πηλού από ανοξείδωτο χάλυβα (x1): Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για την επισκευή/επεξεργασία των καλουπιών πηλού, όπως απεικονίζεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Συμβουλές καθαρισμού:

- Μετά τη χρήση, καθαρίστε άμεσα τα υπολείμματα/λάσπη από τον περιστρεφόμενο δίσκο και σκουπίστε τον με πετσέτα μέχρι να στεγνώσει, ώστε να αποτρέψετε την οξείδωση της επιφάνειας.
- Η μη έγκαιρη καθαριότητα μπορεί να προκαλέσει οξείδωση της επιφάνειας.

## 9. Οδηγίες τεχνικής – συνήθη προβλήματα κατά τη διαμόρφωση

| Πρόβλημα                                        | Αιτία                                                                                                                                                                                                                                              | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σπάσιμο πηλού                                   | Υπερβολική δύναμη κατά την ανύψωση                                                                                                                                                                                                                 | Η ανύψωση πρέπει να γίνεται με μικρές και ομοιόμορφες κινήσεις.                                                                                                                                                                                             |
| Ο πηλός σχηματίζει σπείρα                       | Η ταχύτητα διαμόρφωσης του πηλού υπερβαίνει την ταχύτητα της μηχανής                                                                                                                                                                               | Περιστρέψτε το καλούπι μερικές φορές εκ των προτέρων.                                                                                                                                                                                                       |
| Ο πηλός δέχεται ανομοιόμορφη πίεση              | Λανθασμένη στάση κατά τη διαμόρφωση                                                                                                                                                                                                                | Καθίστε σταθερά και κρατήστε πλάτη, αυχένα, ώμους, άνω και κάτω βραχίονες, καρπούς και παλάμες σταθερά. Συντονίστε τη δύναμη όλου του σώματος.                                                                                                              |
| Ο πηλός δεν είναι κεντραρισμένος                | Λανθασμένη/ασταθής δύναμη των χεριών κατά την εύρεση του κέντρου                                                                                                                                                                                   | Τοποθετήστε την αριστερή παλάμη στη θέση «8 η ώρα» στον περιστρεφόμενο δίσκο και εφαρμόστε ομοιόμορφη λοξή πίεση προς τα κάτω.                                                                                                                              |
| Το άνοιγμα είναι ανομοιόμορφο και εκτός κέντρου | 1. Δεν βρέθηκε σωστά το κέντρο. 2. Το άνοιγμα δεν έγινε στο κέντρο. 3. Τα χέρια τρέμουν και η πίεση είναι ανομοιόμορφη.                                                                                                                            | Το άνοιγμα με το μέσο άκρο του αριστερού δακτύλου ή αντίχειρα πρέπει να υποστηρίζεται από το δεξί δάκτυλο και η πίεση να ασκείται κατακόρυφα προς τα κάτω από το κεντρικό σημείο.                                                                           |
| Κοίλωμα στη βάση                                | Πίεση προς τα κάτω πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά                                                                                                                                                                                                    | 1. Αφήστε πάχος περίπου 2 cm στη βάση της οπής. 2. Σταματήστε τη μηχανή, προσθέστε νέο πηλό, επανεκκινήστε και λειάνετε την επιφάνεια.                                                                                                                      |
| Φυσαλίδες                                       | Ο πηλός δεν έχει ζυμωθεί σωστά                                                                                                                                                                                                                     | Σταματήστε τη μηχανή και τρυπήστε τις φυσαλίδες με βελόνα, γεμίστε την οπή με πηλό και επανεκκινήστε για να λειάνετε την επιφάνεια.                                                                                                                         |
| Ανομοιόμορφο πάχος κατά την ανύψωση             | Τα χέρια δεν βρίσκονται σε παράλληλες γραμμές ή η δύναμη είναι ανομοιόμορφη                                                                                                                                                                        | Οι εσωτερικές και εξωτερικές άκρες των δακτύλων πρέπει να κινούνται συγχρονισμένα σε ευθεία γραμμή κατά την ανύψωση του πηλού.                                                                                                                              |
| Κατάρρευση καλουπιού                            | 1. Υπερβολικό νερό και πολύ μαλακός πηλός. 2. Το άνοιγμα διαστέλλεται γρήγορα, παραμορφώνεται και καταρρέει. 3. Το τοίχωμα είναι παχύ επάνω και λεπτό κάτω. 4. Ο πηλός χρησιμοποιείται για υπερβολικά μεγάλο διάστημα και μειώνεται το ιξώδες του. | 1. Χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό. 2. Κρατάτε τα χέρια σε κίνηση από κάτω προς τα πάνω. 3. Ποτέ μην πιέζετε προς τα κάτω. 4. Εργάζεστε με γρήγορη διαμόρφωση.                                                                                  |
| Σπάσιμο βάσης                                   | 1. Ο πηλός δεν έχει ζυμωθεί ομοιόμορφα. 2. Υπάρχει νερό στη βάση και δεν απορροφάται μετά τη διαμόρφωση. 3. Κατά το στέγνωμα δεν τοποθετήθηκε σε απορροφητική επιφάνεια. 4. Έκθεση στον ήλιο. 5. Υπερβολικό πάχος στη βάση.                        | 1. Ζυμώστε ομοιόμορφα τον πηλό. 2. Απορροφήστε με σφουγγάρι το νερό στο εσωτερικό του αγγείου όταν ολοκληρωθεί. 3. Αφήστε το να στεγνώσει πάνω σε σταθερή σανίδα. 4. Προστατέψτε το από τον ήλιο. 5. Το πάχος της βάσης πρέπει να είναι μικρότερο από 2 cm. |

## 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα                  | Αιτία                               | Λύση                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί. | Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη. | 1. Ελέγξτε αν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά. 2. Ελέγξτε αν η προστασία από διαρροή είναι ενεργοποιημένη. |
| Η μηχανή κουνιέται.       | Η μηχανή δεν είναι οριζοντιωμένη.   | Ρυθμίστε τα τέσσερα πόδια της                                                                            |

|                                              |                                                                                                       |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                       | μηχανής ώστε να βρίσκεται σε επίπεδο δάπεδο.                                                                              |
| Ο περιστρεφόμενος δίσκος κάνει θόρυβο.       | Η λεκάνη νερού ακουμπά στον περιστρεφόμενο δίσκο.                                                     | Ελέγξτε αν η λεκάνη νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.                                                                         |
| Η λεκάνη νερού παρουσιάζει διαρροή.          | 1. Η ποσότητα νερού υπερβαίνει το αδιάβροχο όριο της λεκάνης. 2. Η λεκάνη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. | 1. Ελέγξτε αν η συσσωρευμένη λασπόνερα/νερό υπερβαίνουν το αδιάβροχο όριο. 2. Ελέγξτε αν η λεκάνη έχει τοποθετηθεί σωστά. |
| Ο περιστρεφόμενος δίσκος αναπηδά υπερβολικά. | Ο σύνδεσμος/συνδετήρας είναι χαλαρός.                                                                 | Ελέγξτε αν ο συνδετήρας είναι χαλαρός. Εάν δεν διορθωθεί, απευθυνθείτε σε επαγγελματία τεχνικό.                           |

## 11. Κανόνες καθαρισμού και φροντίδας

16. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του εξοπλισμού, καθαρίστε τον πηλό από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου δίσκου και σκουπίστε τα ίχνη νερού από την επιφάνειά του. Μην τον ξεπλένετε απευθείας με νερό.
17. Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα για τυχόν χαλάρωση.
18. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σπάνια, θέτετε τη σε λειτουργία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

## Σημείωση μετάφρασης

Το παρόν ελληνικό εγχειρίδιο αποτελεί επαγγελματική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του ανεβασμένου πρωτότυπου PDF για τα μοντέλα LSXPJ-515 / JCTY-033. Η αγγλική ενότητα του αρχείου καλύπτει τις σελίδες 1–15 του πρωτότυπου εγχειριδίου. Οι εικόνες και τα διαγράμματα του πρωτοτύπου χρησιμοποιούνται ως οπτική αναφορά για τη συναρμολόγηση, τα εξαρτήματα και τις τεχνικές οδηγίες.

