ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TYNWZFJG12YCPHBPB001V2

VEVOR Ηλιακός Ανεμιστήρας Σοφίτας Gable Mount 30,5 εκ., 900 CFM, με Θερμοστάτη και Τροφοδοτικό, Πορτοκαλί TYNWZFJG12YCPHBPB001V2

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: JBSF-320C

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε σαφή ερμηνεία του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε χώρους με επαρκή αερισμό.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες· χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου· καταλύματα τύπου bed & breakfast.

Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγξτε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν διαπιστωθεί ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς

παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

3. ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.
Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Κατά την εγκατάσταση, ασφαλίστε τον ανεμιστήρα με βύσματα διαστολής, ώστε να αποτραπεί η χαλάρωση ή η πτώση του κατά τη λειτουργία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με διάταξη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD). Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει αποσυνδεθεί πριν από οποιαδήποτε καλωδίωση και αναθέστε τη σύνδεση σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη ενήλικα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να πλησιάζουν τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό πλέγμα ενώ ο ανεμιστήρας λειτουργεί. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ήπιο σαπούνι και νωπό πανί.
Αποφύγετε την είσοδο νερού ή άλλων υγρών στον κινητήρα.
Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση, κρατάτε το ίδιο το φις και όχι το καλώδιο.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία ή τη συντήρηση του προϊόντος. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Αποτρέψτε τη χρήση του προϊόντος από παιδιά. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό.
Λανθασμένη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιά στο μηχάνημα ή ζημιά σε άλλα αντικείμενα.
Αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος όταν τον μετακινείτε. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοσία που δεν πληροί την ονομαστική τάση. Η χρήση μη συμβατής τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχη εξειδίκευση.
Εάν το μηχάνημα εκπέμπει καπνό, οσμή, θόρυβο από τον κινητήρα ή παρουσιάζει άλλη μη φυσιολογική κατάσταση, μην το χρησιμοποιείτε. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε παράθυρο. Η βροχή μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικό κίνδυνο.
Μην προκαλείτε ζημιά και μην τροποποιείτε αυθαίρετα το αρχικό καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε, τραβάτε με δύναμη, δένετε ή πιέζετε το καλώδιο κάτω από βαριά αντικείμενα.
Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Η πρίζα σύνδεσης πρέπει να διαθέτει διάταξη προστασίας από διαρροή ρεύματος.
Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό πλέγμα όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν αφαιρέσετε τα προστατευτικά πλέγματα για καθαρισμό. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση του ρυθμιζόμενου θερμοστάτη θερμοκρασίας πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στον εξοπλισμό.
Προσοχή: Κατά τη στερέωση του κουτιού ελέγχου με βίδες, αυτό πρέπει να είναι υπερυψωμένο και μονωμένο.
1. Ελέγξτε τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία. Μην τη λειτουργείτε σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καλά φωτισμένο.
2. Μέγιστη απαιτούμενη ένταση ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε με αυτόν τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη θερμοκρασίας εργαλεία ή συσκευές που απαιτούν περισσότερα από 15 Α.
3. Κρατήστε τα παιδιά μακριά. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται στον χώρο εργασίας. Μην τα αφήνετε να χειρίζονται μηχανήματα, εργαλεία ή καλώδια προέκτασης.
4. Ελέγξτε για κατεστραμμένα εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα που εμφανίζει ζημιά πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην χρησιμοποιείτε τον θερμοστάτη εάν οποιοσδήποτε διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.
5. Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλου μεγέθους και τύπου. Πρέπει να παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα χωρίς υπερθέρμανση, διαφορετικά μπορεί να λιώσει, να πάρει φωτιά ή να προκαλέσει ηλεκτρική βλάβη.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός μοντέλου: JBSF-320C
Τάση/Συχνότητα: AC 100–240 V / 50/60 Hz
Ισχύς: 35 W

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1. Ασφαλίστε τη βάση στήριξης στερέωσης (#03) στο σώμα του κυλίνδρου (#01) χρησιμοποιώντας τη μεγάλη βίδα επίπεδης κεφαλής (#02).
Βήμα 2. Σημειώστε τις θέσεις των οπών στερέωσης στην επιφάνεια του τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση (#03) στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες (#04).
Εξαρτήματα: #01 Κύλινδρος – 1 τεμ. · #02 Βίδες επίπεδης κεφαλής M5×15 – 8 τεμ. · #03 Πλάκες στερέωσης – 4 τεμ. · #04 Αυτοκοχλιούμενες βίδες M5×30 – 8 τεμ.

9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ

Βήμα 1. Συνδέστε τον ανεμιστήρα (#1) στον θερμοστάτη (#2), φροντίζοντας να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των καλωδίων.
Βήμα 2. Συνδέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας (#2) με το καλώδιο (#3).
Βήμα 3. Συνδέστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας (#2) στον μετασχηματιστή/τροφοδοτικό (#4).
Βήμα 4. Χρησιμοποιήστε τις βίδες αποστάτη/υποστήριξης (#7) και τα φύλλα αλουμινίου (#6) για να στηρίξετε με ασφάλεια το πάνελ μπαταρίας (#5).
Βήμα 5. Στερεώστε το ηλιακό πάνελ (#5) στην ηλιόλουστη οροφή χρησιμοποιώντας τις αυτοκοχλιούμενες βίδες (#8).

10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ

Σημείωση: Η μέγιστη ρυθμιζόμενη γωνία του ηλιακού πάνελ είναι 45°. Η ελάχιστη ρυθμιζόμενη γωνία είναι 15°.

11. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το διάγραμμα εγκατάστασης του πρωτοτύπου παρουσιάζει το ηλιακό πάνελ στην οροφή και τον ανεμιστήρα στην πλευρά του κτιρίου, με ροή αέρα που απομακρύνει τη θερμότητα. Οι ενδείξεις μεταφράζονται ως εξής: Solar Panel = Ηλιακό πάνελ, Heat From Sun = Θερμότητα από τον ήλιο, Fan = Ανεμιστήρας, Reduced Temperature Inside Home = Μειωμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου, High Temperature Inside Home = Υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου.


01
02
03
04


Step3
Step2
Step1


1
2
3
4
5
6
7
8

45°

15°

VEVOR