Σετ Επέκτασης Μεταλλικής Αποθήκης Εξωτερικού Χώρου 213 x 64 x 195 cm Γκρι GT3731GR-A Costway



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : GT3731GR-A

Μοντέλο GT3731

Σημαντική ενημέρωση

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Διαβάστε το προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Απαιτήσεις συναρμολόγησης

Για την εγκατάσταση απαιτούνται δύο άτομα και περίπου 2–3 ώρες.

Οι κωδικοί εξαρτημάτων (π.χ. Ax-A1, Bs-A3, T-P4) διατηρούνται όπως εμφανίζονται στα αρχικά σχέδια, ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με τα εξαρτήματα.

Εκδόσεις αποθήκης

Archer A: GT3731GR-12 + GT3731GR-22

Archer B: GT3731GR-12 + GT3731GR-22 + GT3731GR-A

Archer B+: GT3731GR-12 + GT3731GR-22 + 2 × GT3731GR-A

Διαστάσεις και απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης

Έκδοση	Εξωτερικές διαστάσεις (περίπου)	Απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης
Archer A	213 × 203 × 195 cm Ύψος πλευράς: 162 cm	213 × 127 cm
Archer B	213 × 203 × 195 cm Ύψος πλευράς: 162 cm	213 × 191 cm
Archer B+	213 × 245 × 195 cm Ύψος πλευράς: 162 cm	213 × 255 cm









Οι διαστάσεις αποδίδονται όπως αναγράφονται στα διαγράμματα του πρωτοτύπου. Ελέγξτε το αντίστοιχο σχέδιο πριν από την προετοιμασία της βάσης.



Κατάλογος εξαρτημάτων

Τα εξαρτήματα παρατίθενται στο πρωτότυπο στη σελίδα 9, σε τρεις συσκευασίες. Οι κωδικοί, οι διαστάσεις και οι ποσότητες αποτελούν τεχνικά στοιχεία και παραμένουν αμετάβλητα. Οι επικεφαλίδες αποδίδονται ως εξής: «Εικόνα εξαρτήματος», «Κωδικός/Αριθμός», «Διάσταση (mm)», «Ποσότητα».

Συσκευασία 1 • Συσκευασία 2 • Συσκευασία 3. Συμβουλευτείτε την παρακάτω αναπαραγωγή του πίνακα του κατασκευαστή για την ακριβή αντιστοίχιση των κωδικών και των ποσοτήτων.

Πίνακας εξαρτημάτων του κατασκευαστή

NO./NR. /N°/NÚM. /N./Nr	IMAGE /BILD /IMAGE /IMAGEN /IMMAGINE /Zdjęcie	MM	QTY /MENGE /QTÉ /CANTIDAD /QUANTITÀ /ILOŚĆ
BOX/KASTEN/BOÎTE/CAJA /SCATOLA/Pudło 1			
Ax-A1		841	x1
Ax-A1a		1287	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
Bs-8d		1648	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
Ax-A13		1168	x2
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-A18		1044	x1
Ax-A19		995.3	x2
Ax-A20		995.3	x2
Ax-A22		1170	x4
Am-26		1296	x2
As-A38		1088	x2
As-A39		1088	x2
Ax-A29		126	x4
Ax-A45		192	x4
Ts-31		1583	x2
Ax-31a		1583	x2
Ax-A32		234	x4
Ax-A32a		212	x4
Ax-A33		486	x1
Ax-A34		486	x1
Ax-A36		486	x1
Ax-A37		486	x1
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4


NO./NR. /N°/NÚM. /N./Nr	IMAGE /BILD /IMAGE /IMAGEN /IMMAGINE /Zdjęcie	MM	QTY /MENGE /QTÉ /CANTIDAD /QUANTITÀ /ILOŚĆ
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Ax-A40			x158
Ax-A41		ST4x10	x194
Ax-A42		ST4x16	x16
Ax-A43		M4x10	x90
Ax-A44			x60
			x1
BOX/KASTEN/BOÎTE/CAJA /SCATOLA/Pudło 2			
Bs-A7		1648	x8
Bs-A7c		1648	x1
Am-A23		1090	x2
Am-A24		1090	x4
Am-A25		1090	x2
Am-A28		1298	x1
Ax-A30		1583	x1
Ax-A35		1583	x1
Ax-A30a		1583	x2
BOX/KASTEN/BOÎTE/CAJA /SCATOLA/Pudło 3			
Bs-D3a		741	x2
Bs-A7		1648	x2
Bs-A7c		1648	x2
Ax-15		739	x2
Ax-22		850.5	x4
Am-A24		1090	x4
Am-27		657	x2
Am-B28		659	x1
Ax-A40			x49
Ax-A41		ST4x10	x57
Ax-A42		ST4x16	x4
Ax-A43		M4x10	x22
Ax-A44			x22

Οδηγίες συναρμολόγησης – διαγράμματα


Ακολουθήστε τα βήματα με τη σειρά που απεικονίζονται. Τα ρωμαϊκά στοιχεία I, II, III και IV υποδεικνύουν επιμέρους κινήσεις ή θέσεις σύνδεσης. Τα σύμβολα και οι κωδικοί επάνω στα σχέδια αντιστοιχούν στα εξαρτήματα του πίνακα.

Συναρμολόγηση βάσης και αρχικών συνδέσεων

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 10 του κατασκευαστή




Archer A: Archer B: Archer B+:	Ax-A1 (1)	Ax-A1a (1)	




Archer A:	Bs-A3 (2)	

Συνέχεια συναρμολόγησης βάσης


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 11 του κατασκευαστή




A	Archer B: Archer B+:	Bs-A3 (1)	Bs-D3a (1) Bs-D3a (2)	



Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 12 του κατασκευαστή




Archer A: Archer B: Archer B+:	Bs-A4 (1)	Bs-A5 (1)	



Archer A: Archer B: Archer B+:	Bs-A6 (1)	


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 13 του κατασκευαστή

7




Archer A: Archer B: Archer B+:	Bs-A7 (4)	Bs-8d (4)	

8




Archer A:	Ax-A13 (2)	


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 14 του κατασκευαστή




B	Archer B: Archer B+:	Ax-A13 (1)	Ax-15 (1) Ax-15 (2)	٦




Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 15 του κατασκευαστή


11
I
II
Bs-A9
Bs-A10
T-P7
Bs-A9
T-P7
Bs-A10
Ax-A41
Bs-A10
T-P2
Bs-A10
T-P2
III
IV
T-P7
Bs-A9
I&II
Bs-A10
III&IV
Archer A:
Archer B:
Archer B+:
Bs-A9 (1)
Bs-A10 (1)
Bs-A10
Bs-A9


12
I
II
Ax-A40
Bs-A9
Ax-A41
Bs-A10
Bs-A7
Bs-A10
Bs-A7
III
IV
I&II
Bs-A9
III&IV
Bs-A10
Bs-A7
Bs-A7


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 16 του κατασκευαστή

13




Archer A: Archer B: Archer B+:	Bs-A11 (1)	Bs-A12 (1)	⅂


14



Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 17 του κατασκευαστή




Archer A:	Bs-A7 (2)	Bs-A7c (1)	
Archer B:			
Archer B+:			



Archer A:	Bs-A7 (2)	


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 18 του κατασκευαστή

17




C	Archer B:	Bs-A7 (2)	Bs-A7c (1)	
	Archer B+:	Bs-A7 (3)	Bs-A7c (2)	


18



Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 19 του κατασκευαστή





Archer A:	Bs-16 (1)	⌐
Archer B:		
Archer B+:		




Archer A:	Bs-17 (1)	⌐
Archer B:		
Archer B+:		

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 20 του κατασκευαστή



21
I
Ax-A41
II
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A5
I
II
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A5


22
I
II
Bs-A18
Bs-A18
Bs-16
Bs-17
Ax-A41
Ax-A40
I
Bs-A18
II
Bs-16
Bs-17
Archer A:
Archer B:
Archer B+:
Bs-A18 (1)

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 21 του κατασκευαστή




Archer A: Archer B: Archer B+:	Ax-A19 (1)	Ax-A20 (1)	




Archer A: Archer B: Archer B+:	Ax-A45 (2)	T-P8 (2)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 22 του κατασκευαστή




Archer A: Archer B: Archer B+:	Ax-A19 (1)	Ax-A20 (1)	




Archer A: Archer B: Archer B+:	Ax-A45 (2)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 23 του κατασκευαστή


27






Archer A:	Ax-A29 (4)	
Archer B:		
Archer B+:		


28






Archer A:	Ax-A22 (2)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 24 του κατασκευαστή





Archer A:	Ax-A22 (2)	ℑ




Archer B: / Archer B+:	Ax-A22 (1)	Ax-22 (2)	ℑ

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 25 του κατασκευαστή



31
I
Ax-A43
Ax-22
II
Ax-A22
I
Ax-22
II
Ax-A22
Ax-A22
Ax-22


32
I
Ax-22
II
Ax-A43
Ax-A22
III
III
I&II
III
I&II
Ax-22
Ax-A22
Ax-A22
Ax-22

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 26 του κατασκευαστή




Archer A: Archer B: Archer B+:	Am-A23 (2)	Am-A25 (2)	~~~




Archer A:	Am-A24 (4)	~~~

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 27 του κατασκευαστή




Archer B: Archer B+:	Am-A24 (6)	




Archer A:	Am-26 (2)	
	Am-A28 (1)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 28 του κατασκευαστή


37






Archer B:	Am-A28 (1)	
Archer B+:		


38






Archer B:	Am-A24 (2)	
Archer B+:	Am-A24 (6)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 29 του κατασκευαστή




Archer B:	Am-A28 (1)	Am-B28 (1)	
Archer B+:		Am-B28 (2)	




Archer B:	Am-26 (2)	Am-27 (2)	
Archer B+:		Am-27 (4)	

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 30 του κατασκευαστή




Archer A:	As-A38 (2)	As-A39 (2)	
Archer B:			
Archer B+:			




Archer A:	T-P4 (2)	
Archer B:		
Archer B+:		

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 31 του κατασκευαστή




Archer A:	T-P3 (4)	
Archer B:		
Archer B+:		




Archer A:	T-P4 (4)	
Archer B:		
Archer B+:		

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 32 του κατασκευαστή

45




46




Πλαίσια και φύλλα θυρών


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 33 του κατασκευαστή



Ax-A33
Ax-A32a
Ax-A32
Ts-31
Ax-A30a
Ax-A30
Ax-31a
Ax-A32a
Ax-A32
Ax-A34
L
Ax-A36
Ax-A32a
Ax-A32
Ax-31a
Ts-31
Ax-A30a
Ax-A35
Ax-A32a
Ax-A32
Ax-A37
R

Συναρμολόγηση θυρών – αριστερό και δεξί φύλλο


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 34 του κατασκευαστή



1
I
Ax-A43
Ax-A30
Ax-A30a
I
II
Ax-A30a
Ax-A30a
Ax-A30
Ax-A35
Ax-31a
Ax-31a
L
R
II
Ax-A35
Ax-A30a



2
I
Ax-A40
Ax-A43
Ax-A30
Ax-A30a
Ax-31a
I
II
Ax-A30a
Ax-A30a
Ax-A30
Ax-A35
Ax-31a
Ax-31a
L
R
II
Ax-A35
Ax-A30a
Ax-31a


3
I
Ax-A43
Ax-A30a
Ts-31
II
I
Ax-A30
Ax-A30a
Ax-A30a
Ts-31
Ts-31
Ax-A35
L
R
II
Ax-A30a
Ts-31


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 35 του κατασκευαστή



4
I
Ax-A33
Ax-31a
Ax-A41
II
Ax-31a
Ax-A34
Ax-A33
I
Ax-A30
Ax-31a
L
Ax-A34
II
Ax-A36
III
Ax-A35
Ax-31a
R
Ax-A37
IV
III
Ax-A36
Ax-31a
Ax-31a
Ax-A37
IV



5
I
II
Ax-A32a
Ax-A32
Ax-A41
III
IV
Ax-A33
I&II&III
Ax-A32
Ax-A32a
Ax-A30
Ax-A30a
L
Ax-A32
Ax-A32a
Ax-A34
I&II&IV


6
I
II
Ax-A32a
Ax-A32
III
Ax-A41
IV
Ax-A36
I&II&III
Ax-A32
Ax-A32a
Ax-A30a
Ax-A35
R
Ax-A32
Ax-A32a
I&II&IV
Ax-A37


Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 36 του κατασκευαστή


7
I
II
T-P6
T-P6
Ax-A43
T-P6
I II
Ax-A30
Ax-A35


8
I
II
Ax-A34
Ax-A34
T-P1
T-P1
Ax-A43
Ax-A37
Ax-A37
T-P1
T-P1
III
IV
Ax-A30
Ax-A35
I
II
L
Ax-A34
III
Ax-A37
IV
R


9
I
II
I&II
T-P2
T-P2
T-P1
III
IV
T-P1
III&IV

Αρχικό διάγραμμα – σελίδα 37 του κατασκευαστή


10
I
T-P2
II
+
−
+
−
I&II&III
T-P2
III
Ax-A41

Επικοινωνία και αξιολόγηση

Η COSTWAY αναφέρει ότι, με την αξιολόγησή σας, θα μπορεί να προσφέρει με μεγαλύτερη συνέπεια εύκολη εμπειρία αγορών, καλά προϊόντα και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Στοιχεία γραφείων όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο: ΗΠΑ – Fontana • Ηνωμένο Βασίλειο – Ipswich • Γερμανία – FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg • Γαλλία – 26 Rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain • Καναδάς – Unité 1, 45 Rue de Quarterman, Guelph, Ontario.

Σημείωση: Το πρωτότυπο αρχείο είναι πολυγλωσσικό. Οι οδηγίες συναρμολόγησης παρουσιάζονται κυρίως με τεχνικά σχέδια και κωδικούς εξαρτημάτων, χωρίς πρόσθετο αγγλικό επεξηγηματικό κείμενο. Για τον λόγο αυτό διατηρούνται τα αρχικά σχέδια, ενώ μεταφράζονται οι αγγλικές επικεφαλίδες και οι λεκτικές οδηγίες.