ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PQYLGZDXOX30CRY2SV0

VEVOR Δοχείο Βαφής VEVOR 30L με Αυτόματη Ανάδευση 70 psi PQYLGZDXOX30CRY2SV0

Μοντέλο: JY-ZDS30L

Η εικόνα του προϊόντος είναι ενδεικτική.

Το παρόν αποτελεί την αρχική έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε.

Λόγω πιθανών τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος, ενδέχεται να μην παρέχεται εκ νέου σχετική ενημέρωση.

---

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό τραυματισμό**.

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται **αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου**. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Κατά τη συναρμολόγηση, φοράτε **προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI** και **γάντια εργασίας βαρέως τύπου**.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
4. Κατά τη συναρμολόγηση, κρατάτε τρίτα άτομα και παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας.

5. Μην πραγματοποιείτε εργασίες συναρμολόγησης όταν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια **αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων**.
6. Οι δυνατότητες και οι προδιαγραφές του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν έχει **συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως**.
7. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε **επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια**, η οποία μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια το δοχείο βαφής υπό πίεση όταν είναι πλήρως φορτωμένο.
8.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν ή να βρίσκονται κοντά σε αυτό.

   Η χρήση του προϊόντος απαγορεύεται σε παιδιά, σε άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και σε άτομα που δεν γνωρίζουν τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας του.

2. Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει χωρητικότητα **10 L** και επιτρέπει την εφαρμογή πίεσης στη βαφή έως **70 PSI**.

   Η **μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 80 PSI**, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια.

3. Η **βαλβίδα ασφαλείας** του δοχείου πίεσης χρησιμοποιείται για την προστασία από υπερπίεση στο εσωτερικό του δοχείου.

   Η βαλβίδα ασφαλείας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης.

   Μην αφαιρείτε και μην τροποποιείτε τη βαλβίδα ασφαλείας κατά βούληση κατά την κανονική χρήση.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος ή η εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών, όπως **διάτρηση, συγκόλληση κ.λπ.**

   Τέτοιες επεμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού, να καταστρέψουν το δοχείο πίεσης και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή **ισχυρά όξινων ή αλκαλικών υγρών** στο προϊόν, καθώς μπορεί να προκληθεί διάβρωση του δοχείου και τραυματισμός.
6. Χρησιμοποιείτε το προϊόν **μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό**.
7. Πριν από κάθε χρήση, πραγματοποιείτε έλεγχο του προϊόντος. **Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν χαλαρά, κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.**

8. Μετά από κάθε χρήση/διαδικασία ψεκασμού, το προϊόν πρέπει να **καθαρίζεται σχολαστικά**, ώστε να διατηρείται η σωστή λειτουργία και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.

---

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το δοχείο βαφής αποτελείται από:

- ρυθμιστή πίεσης αέρα,
- βαλβίδα ασφαλείας,
- βαλβίδα εξαέρωσης,
- έξοδο εκκένωσης,
- τέσσερις τροχούς μετακίνησης.

Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας και υποβάλλονται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Το εξωτερικό μέρος του δοχείου διαθέτει φινίρισμα με **βαφή φούρνου**, με στόχο την αυξημένη αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

---

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΜΟΓΩΝ JY-ZDS30L

Α/Α	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Σώμα δοχείου πίεσης	1
2	Εσωτερικό δοχείο	1
3	Πεταλούδα M16	4
4	Μπουλόνια σύνδεσης M16	4
5	Πτερύγια ανάδευσης	1
6	Άξονας ανάδευσης	1
7	Φλάντζα στεγανοποίησης καπακιού δοχείου	1
8	Καπάκι δοχείου	1
9	Βαλβίδα εκτόνωσης	1
10	O-rings	1
11	Παξιμάδι εισόδου	1
12	Βαλβίδα εξόδου	1
13	Βαλβίδα εξαέρωσης	1
14	Ταχυσύνδεσμοι	1
15	Αεροκινητήρας	1

Α/Α	Εξάρτημα	Ποσότητα
16	Σωλήνας αέρα	1
17	Βάσεις κινητήρα	1
18	Ταφ σύνδεσης (Τ)	1
19	Εξαγωγή βαφής με εξαγωνική σύνδεση	1
20	Συνδέσεις εισαγωγής αέρα	1
21	Πνευματικές βαλβίδες ρύθμισης	1
22	Λαβή	1
23	Φλάντζες στεγανοποίησης	1
24	Βαλβίδα εκκένωσης	2
25	Βαλβίδα εισαγωγής	1
26	Ρυθμιστές	1
27	Εξαγωνικές συνδέσεις	1
28	Μανόμετρο	1
29	2 βρύσες/βαλβίδες	1
30	Στρογγυλά παξιμάδια	1
31	Ταχυσύνδεσμοι	1
32	Σταθερά κλείστρα	4
33	Ασφαλιστικοί δακτύλιοι (circlips)	4
34	Σωλήνας αναρρόφησης	1
35	Ακροφύσια βαφής	1
36	Φλάντζες φίλτρου	1
37	Φίλτρο/σίτα	1
38	Ελατηριωτά κουμπώματα	1
39	Τροχοί μετακίνησης	4
40	Παξιμάδι M10	4

---

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1. Βορειοαμερικανικό πρότυπο

Είσοδος αέρα:
Ταχυσύνδεσμος σωλήνα αμερικανικού τύπου 1/4", αυτοασφαλιζόμενος.

Έξοδος αέρα, συμπεριλαμβανομένης της βαλβίδας ανοίγματος/κλεισίματος:
Αμερικανικό σπείρωμα 1/4", NPS, 18 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης, με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος:
Αμερικανικό σπείρωμα 3/8", NPS, 18 σπειρώματα.

2. Ευρωπαϊκό πρότυπο

Είσοδος αέρα:
Ευρωπαϊκού τύπου αυτοασφαλιζόμενος ταχυσύνδεσμος σωλήνα 1/4".

Έξοδος αέρα:
Ευρωπαϊκό σπείρωμα 1/4", τύπου G, 19 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης:
Ευρωπαϊκό σπείρωμα 3/8", τύπου G, 19 σπειρώματα.

3. Αυστραλιανό πρότυπο

Είσοδος αέρα:
Ιαπωνικού τύπου αυτοασφαλιζόμενος ταχυσύνδεσμος σωλήνα 1/4".

Έξοδος αέρα:
Ευρωπαϊκό σπείρωμα 1/4", τύπου G, 19 σπειρώματα.

Έξοδος εκκένωσης:
Ευρωπαϊκό σπείρωμα 3/8", τύπου G, 19 σπειρώματα.

---

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βήμα 1 – Έλεγχος υπολειπόμενης πίεσης

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση** στο δοχείο πίεσης.

Εάν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση, ο χειριστής μπορεί να τραβήξει τον **δακτύλιο εξαέρωσης της βαλβίδας ασφαλείας Red Hat**, που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η πίεση αέρα στο εσωτερικό.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Βήμα 2 – Άνοιγμα καπακιού

Χαλαρώστε τα **παξιμάδια τύπου πεταλούδας** και ανοίξτε το καπάκι αφού απασφαλιστούν/χαλαρώσουν τα μπουλόνια.

Βήμα 3 – Σύνδεση σωλήνων

Κλείστε όλες τις βαλβίδες.

Συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στην έξοδο του δοχείου **(24)** και την είσοδο του ψεκαστήρα στη βαλβίδα εξόδου του δοχείου **(12)**.

Σημείωση: Το συγκεκριμένο σημείο στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο εμφανίζει επανάληψη/ασάφεια στη διατύπωση των συνδέσεων. Η μετάφραση παραπάνω ακολουθεί πιστά το περιεχόμενο του πρωτοτύπου χωρίς να τροποποιεί αυθαίρετα την τεχνική οδηγία.

Βήμα 4 – Σύνδεση παροχής αέρα

Συνδέστε τον σύνδεσμο εισαγωγής αέρα **(20)** και ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής αέρα **(25)**.

Βήμα 5 – Ρύθμιση πίεσης

Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης εισόδου.

- Περιστρέψτε τον **δεξιόστροφα** για να αυξήσετε/ρυθμίσετε την πίεση στην απαιτούμενη πίεση λειτουργίας.
- Για να μειώσετε την πίεση στο δοχείο, περιστρέψτε τον **αριστερόστροφα**.

EASY CONNECTION
Feed Port
Air Inlet
(Connet your own air compressor)
Adjustable Pressure
Air Outlet
Discharge Port
3m Hose

MORE PRECISE AND SECURER PRESSURE CONTROL

Working pressure range ≤70psi, wide and adjustable range

0-1.2Mpa Pressure Gauge

Adjustable Pressure

Security Valve

Βήμα 6 – Έναρξη παροχής βαφής

Ανοίξτε τη **βαλβίδα εξόδου (12)**.

Στη συνέχεια ανοίξτε τη **βαλβίδα εκκένωσης (24)**.

Βήμα 7 – Ανάδευση της βαφής

Εάν η βαφή καθιζάνει, ενεργοποιήστε τον **αεροκινητήρα** για να πραγματοποιηθεί ανάδευση.

---

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Μετά τη χρήση, **διακόψτε την παροχή αέρα**.

   Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο καπάκι, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας από το δοχείο.

   Στη συνέχεια, χαλαρώστε το μπουλόνι/παξιμάδι τύπου πεταλούδας, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου, αδειάστε την υπολειπόμενη βαφή και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που ήρθαν σε επαφή με τη βαφή, χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα διαλυτικού.

2. Ρίξτε το κατάλληλο **διαλυτικό καθαρισμού** στο δοχείο.

   Κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι, ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής και θέστε σε λειτουργία τον ψεκαστήρα μέχρι να εξέλθει καθαρό διαλυτικό.

3. Οι **βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές**.

---

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Σημαντική σημείωση:

Εάν διαπιστώσετε διαρροή αέρα κατά τη χρήση:

1. Εφαρμόστε ομοιόμορφα κατάλληλο **στεγανωτικό/κόλλα** στο σημείο της διαρροής.
2. Κλείστε το καπάκι του δοχείου.
3. Σφίξτε τις βίδες ενώ η πίεση φτάνει περίπου τα **15 PSI**.
4. Διατηρήστε την κατάσταση αυτή για περίπου **10 δευτερόλεπτα**, ώστε το στεγανωτικό να εισχωρήσει πλήρως στο σημείο της διαρροής.
5. Κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής.
6. Ανοίξτε το έμβολο/μηχανισμό εκτόνωσης πίεσης.

7. Αφήστε το στεγανωτικό να σκληρύνει πλήρως για **6–8 ώρες** πριν επαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν.

---

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια αποκατάστασης
Η ένδειξη του μανόμετρου που είναι συνδεδεμένο στην παροχή αέρα δεν μετακινείται	1. Η παροχή αέρα δεν είναι κανονική. 2. Η βαλβίδα εισαγωγής δεν είναι ανοικτή. 3. Άλλες βαλβίδες δεν είναι κλειστές.	1. Ρυθμίστε την παροχή αέρα στην κανονική κατάσταση. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής. 3. Κλείστε τις υπόλοιπες βαλβίδες.
Διαρροή από το καπάκι του δοχείου βαφής	1. Το παξιμάδι τύπου πεταλούδας δεν έχει σφιχτεί διαγώνια. 2. Τα εξαρτήματα στο καπάκι δεν έχουν στεγανοποιηθεί σωστά.	1. Ακολουθήστε το Βήμα 3 των οδηγιών χρήσης. 2. Ανατρέξτε στη διαδικασία αντιμετώπισης διαρροής αέρα.
Δεν εξέρχεται βαφή	Η βαλβίδα εκκένωσης δεν είναι ανοικτή.	Ανοίξτε τη βαλβίδα εκκένωσης.
Κακή ποιότητα ψεκασμού/βαφής	1. Η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. 2. Υπάρχει πρόβλημα στον εξοπλισμό ψεκασμού.	1. Ρυθμίστε την πίεση στην κανονική τιμή. 2. Ελέγξτε/επισκευάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού.

---

9. ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καπάκι του δοχείου πρέπει να ασφαλίζεται **διαγώνια**, ακολουθώντας την εξής σειρά:

1 → 2 → 3 → 4

Η διαγώνια και ομοιόμορφη σύσφιξη είναι απαραίτητη για τη σωστή στεγανοποίηση του δοχείου.

Το διάγραμμα του πρωτοτύπου στη σελίδα 12 δείχνει τη συγκεκριμένη σειρά σύσφιξης με τις θέσεις **1, 2, 3 και 4**.