

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DDYMJ15140W24UGF1V2**



Ηλεκτρικός Εξαγωγέας Μελιού

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προφυλάξεις κατά τη χρήση του μελιτοεξαγωγέα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μελιτοεξαγωγέας είναι καθαρός πριν από τη χρήση.
2. Η ταχύτητα του μελιτοεξαγωγέα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ υψηλή ούτε πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε την ταχύτητα σύμφωνα με την ποσότητα του νέκταρος ή τις συνήθειες χρήσης.
3. Συνδέστε τη γείωση για να σταθεροποιήσετε τον μελιτοεξαγωγέα.
4. Αρχικά, απενεργοποιήστε τον διακόπτη, κατόπιν ενεργοποιήστε τον μελιτοεξαγωγέα και ρυθμίστε την ταχύτητα με το σχετικό κουμπί.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο                                              | HE-15C-24E-EU / HE-18C-48E-EU                                 |
| Τάση / Συχνότητα                                     | 220V-240V ~ 50Hz                                              |
| Εύρος ρύθμισης ταχύτητας                             | 0-100 στροφές/λεπτό                                           |
| Χωρητικότητα                                         | 15 ±1kg / 18 ±1kg                                             |
| Υψος από το κάτω μέρος του κάδου έως το έδαφος       | 33-39 cm (με ανύψωση)                                         |
| Πλαίσια                                              | 2-4 / 4-8 πλαίσια                                             |
| Διαστάσεις κατάλληλων πλαισίων                       | Μεγάλο πλαίσιο: 485mm × 235mm<br>Μικρό πλαίσιο: 485mm × 155mm |
| Κύρια υλικά                                          | Ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 201                                   |
| Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν ανοίγει το καπάκι  | Ναι                                                           |
| Ρεύμα μπλοκαρισμένου ρότορα (προστασία υπερφόρτωσης) | 1.404 – 1.648 A                                               |



Τα χαρακτηριστικά προϊόντος, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



#### ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

| Αρ. | Όνομα Εξαρτήματος           |
|-----|-----------------------------|
| 1   | Μοτέρ                       |
| 2   | Ροοστάτης Ελέγχου Ταχύτητας |
| 3   | Καπάκι                      |
| 4   | Κυρίως Σώμα (Κάδος)         |
| 5   | Πόδι Στήριξης               |
| 6   | Βαλβίδα Μελιού              |

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

### Βήμα 1: Τοποθέτηση Ποδιών Στήριξης

Βγάλτε τα τρία πόδια και τοποθετήστε τον κάδο στο έδαφος. Έπειτα, ευθυγραμμίστε τις οπές στα πόδια με τις αντίστοιχες οπές στον κάδο, τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις με κατσαβίδι.

---

### Βήμα 2: Τοποθέτηση Βαλβίδας Μελιού

Ανασηκώστε τον κάδο και ξεβιδώστε τη σύνδεση εξόδου μελιού. Έπειτα, τοποθετήστε τη βαλβίδα μελιού στο κατάλληλο άνοιγμα στο κάτω μέρος του κάδου. Τέλος, βάλτε το πλαστικό παξιμάδι μέσα στον κάδο, συνδέστε το με το στόμιο εξόδου μελιού και σφίξτε.

---

### Βήμα 3: Τοποθέτηση Καπακιού Απορροφητή Μελιού

Συναρμολογήστε τα δύο καπάκια με βίδες.

---

### Βήμα 4: Τοποθέτηση Πλαισίων Κυψελών

Τοποθετήστε τα πλαίσια της κυψέλης με το μέλι (διαφόρων μεγεθών) στις αντίστοιχες θέσεις μέσα στον κάδο.

---

### Βήμα 5: Σύνδεση με Ρεύμα

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα για να ενεργοποιήσετε τον απορροφητή μελιού.

---

### Βήμα 6: Έναρξη Λειτουργίας

Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας για να ξεκινήσει ο απορροφητής μελιού.

---

### Βήμα 7: Αυτόματη Διακοπή με Άνοιγμα Καπακιού

Εάν ανοίξετε το καπάκι, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα. Εάν το καπάκι είναι κλειστό, ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά.

---

### Βήμα 8: Εξαγωγή του Μελιού

Πρώτα, χαλαρώστε τη βίδα. Έπειτα, κρατήστε τη λαβή της βαλβίδας εξόδου μελιού, ανασηκώστε τη για να ανοίξει η έξοδος και αφήστε το μέλι να ρέει.

### Οδηγίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων

| Πρόβλημα                                     | Αιτία                                        | Λύσεις                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ο κινητήρας δεν ξεκινά μετά την ενεργοποίηση | Το φιλτράρισμα δεν είναι καλά συνδεδεμένο    | Συνδέστε σωστά το φίλτρο          |
|                                              | Ο διακόπτης δεν είναι γυρισμένος στο 1       | Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 1    |
|                                              | Ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν έχει ρυθμιστεί     | Ρυθμίστε τον διακόπτη ταχύτητας   |
|                                              | Τα πλαίσια δεν είναι τοποθετημένα συμμετρικά | Τοποθετήστε συμμετρικά τα πλαίσια |
| Το βαρέλι τρέμει                             | Τα πόδια δεν είναι σταθερά στο έδαφος        | Στερεώστε τα πόδια στο έδαφος     |

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

#### Φροντίδα και καθαρισμός:

Ο απορροφητής μελιού πρέπει να καθαρίζεται και να στεγνώνεται καλά πριν από κάθε χρήση, ειδικά αν έχει μείνει αχρησιμοποίητος για καιρό. Πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα μελιού και άλλες ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να μολύνουν το νέο μέλι.

Κατά τον καθαρισμό:

- Πλύνετε το εσωτερικό και εξωτερικό τοίχωμα του βαρελιού και το ανοξείδωτο χαλύβδινο πλαίσιο.
- Στεγνώστε με καθαρό και στεγνό πανί ή με πιστολάκι μαλλιών.
- Αφήστε τον απορροφητή να στεγνώσει καλά πριν την επόμενη χρήση.

#### Αποθήκευση:

- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε τον απορροφητή μελιού σε δροσερό και καθαρό μέρος.
- Καλύψτε τον με μεγάλο πανί ή κάλυμμα για να αποφύγετε τη σκόνη

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE