

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JLCYB60LMINLI82HB001V2



Ηλεκτρική Αντλία Μεταφοράς Καυσίμου

## 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

### ΑΝΤΛΙΑ:

Αυτοαναρρόφηση, ογκομετρική, περιστροφική αντλία πτερυγίων, εξοπλισμένη με βαλβίδα παράκαμψης.

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:

Μονοφασικός, 4 πόλων, ασύγχρονος επαγωγικός κινητήρας, κλειστού τύπου, αυτοεξαεριζόμενος, απευθείας συνδεδεμένος στην αντλία με ενσωματωμένο προστατευτικό κατά της υπερθέρμανσης.

---

### 1.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Λόγω του περιορισμένου βάρους και διαστάσεων της αντλίας, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ανύψωσης για την αποφυγή τραυματισμών ή ζημιών.

Οι αντλίες συσκευάζονται προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Ελέγξτε τη συσκευασία κατά την παραλαβή και αποθηκεύστε την αντλία σε στεγνό μέρος.

---

## 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

### Σημαντικές προφυλάξεις

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των χειριστών και να προστατευθεί η αντλία από πιθανές ζημιές, το προσωπικό πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένο με το εγχειρίδιο πριν από οποιαδήποτε εργασία ή χειρισμό.

Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ασφαλείς πρακτικές εργασίας για χειριστές και για άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κίνδυνο ζημιάς στο εξοπλισμό ή στα εξαρτήματά του.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες.

#### Διατήρηση εγχειριδίου

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ασφαλείς πρακτικές εργασίας για χειριστές και άτομα ενδεχομένως εκτεθειμένα.

---

## 3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### Σημαντικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, εισπνοή ή κατάποση του επεξεργασμένου προϊόντος, παρακαλούμε ανατρέξτε στα στοιχεία ασφαλείας του προϊόντος.

#### Άτομα που έχουν πάθει ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος ή χρησιμοποιήστε μονωτικό υλικό για να προστατευτείτε ενώ απομακρύνετε το άτομο από την ηλεκτρική πηγή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τραυματίας δεν αγγίζει μεταλλικά μέρη.
- Τοποθετήστε το άτομο σε ασφαλές σημείο και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Μην χειρίζεστε διακόπτες με υγρά χέρια.

---

#### 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

##### Απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός

Το προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί **προστατευτικό εξοπλισμό** κατάλληλο για τον εξοπλισμό που χειρίζεται ή καθαρίζει.

Φοράτε πάντα τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):

- **Αντιολισθητικά παπούτσια**
- **Προστατευτικά γάντια**
- **Εφαρμοστά ρούχα**
- **Προστατευτικά γυαλιά**

##### Άτομα που έχουν πάθει ηλεκτροπληξία

Χρειάζεται επιπλέον προστασία και άμεση απομόνωση από την πηγή ρεύματος.

---

##### Προστατευτικός εξοπλισμός

###### Εγχειρίδιο οδηγιών

Πρέπει να διατηρείται με το μηχάνημα ανά πάσα στιγμή.

###### Προστατευτικά γάντια

Παρατεταμένη επαφή με το επεξεργασμένο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά τη δοσομέτρηση.

##### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε ποτέ το ηλεκτρικό βύσμα ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
  - Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα διασποράς εάν το καλώδιο, η σύνδεση ρεύματος ή σημαντικά μέρη της συσκευής είναι κατεστραμμένα, όπως το ακροφύσιο, η βαλβίδα ασφαλείας ή ο σωλήνας ψεκασμού.  
Αντικαταστήστε άμεσα το κατεστραμμένο εξάρτημα.
  - Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι το καλώδιο και το βύσμα δεν είναι φθαρμένα.  
Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται **μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο**.
  - Η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ βύσματος και πρίζας πρέπει να παραμένει στεγνή και μακριά από νερό.
  - Ακατάλληλα καλώδια επέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα.  
Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση και έχουν επαρκή διατομή αγωγού **πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικό περιβάλλον**.
  - Κατά τη λειτουργία, ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα αν αγγιχτούν.
-

## 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Μοντέλο    | Τάση             | Ισχύς εισόδου (W) | Παροχή νερού (GPM) | Διάμετρος σωλήνα εισόδου | Διάμετρος σωλήνα εξόδου |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| ETM-60N-01 | AC110-120V 60Hz  | 370               | 16                 | 1"                       | 1"                      |
| ETM-60N-02 | AC 220-230V 50Hz | 300               | 16                 | 1"                       | 1"                      |

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

### ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπάγεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ (WEEE). Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το "X" επάνω του δηλώνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Προϊόντα που φέρουν το σύμβολο **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικό σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.